

Linee guida installazione BlindTag

Fissaggio in ambienti interni:

Per il fissaggio su pareti, vetro, legno o plastica consiglio l'utilizzo di gommini adesivi facilmente reperibili: [Pritt Multi Tack](#)

Per i BlindTag da 5 centimetri e per quelli da 10 centimetri applicare 4 gommini in corrispondenza degli angoli, a circa un centimetro dallo spigolo. Per i BlindTag da 17 centimetri meglio applicarli anche a metà lato e al centro.

I BlindTag devono preferibilmente, dove è possibile, essere applicati con il lato basso a 1,5 metri di altezza da terra.

E' importante segnalare che la plastica di cui sono fatti (PLA eco-compatibile, per stampa 3D, prodotto in Olanda) ha un punto di deformazione a circa 50 gradi, quindi non vanno posizionati vicino o sopra a fonti di calore.

I gommini adesivi sono riposizionabili e non lasciano macchie sulle superfici. Occorre dargli una breve mescolata, ammorbidita, prima di posizionarli dietro ai tag.

Per quanto riguarda il posizionamento, bisogna rispettare quanto dice il tag dall'app (o chiedere delle modifiche all'audio). Ad esempio, se dice "ascensore qui a sinistra, pulsantiera qui sotto" occorre posizionarlo a destra dell'ascensore e sopra la pulsantiera.

Considerare anche la presenza di ostacoli che possono impedire la visione del tag (piante, pilastri, presenza abituale di persone...).

Per quanto riguarda le uscite di sicurezza, è bene che siano sempre ben visibili, quindi meglio sopra la porta di uscita.

Fissaggio in ambienti esterni:

In ambienti esterni consiglio l'uso di silicone. Ecco un [flacone piccolo](#).

Si può fare una X sul retro del BlindTag e anche disegnare un quadrato che dista circa un centimetro dal bordo.